


PANNEAU LUMINEUX MOD. TL-PLA30X120



INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à TECNO LIGHTING ITALIA. TECNO LIGHTING ITALIA vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

- **Veillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.**
- **Installation par électricien certifié**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Remettre obligatoirement ces instructions de montage à l'usager final pour qu'il connaisse les modalités correctes de maintenance et de remplacement d'ampoule. Toute modification et/ou transformation est interdite sur l'appareil, qui doit être installé et utilisé tel qu'il est fourni et conformément aux Normes d'Installation Nationales. Une installation non conforme provoque la déchéance de toutes formes de garantie et la compagnie ne répondra pas des dommages provoqués par un montage erroné. La sécurité de l'appareil est garantie uniquement en respectant ces instructions, aussi bien en phase d'installation que d'utilisation; il faut donc les conserver. Le fabricant n'est pas tenu pour responsable des dommages qui dérivent d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Après avoir déballé l'appareil, contrôler que celui-ci soit en bon état. Les éléments qui composent l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, agrafes, ...) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils peuvent constituer un danger potentiel. Ne pas utiliser l'appareil s'il devait être endommagé. Cet appareil devra être destiné uniquement à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Le fabricant ne sera pas tenu pour responsable des éventuels dommages qui dérivent de l'utilisation erronée dues à des perturbations du réseau de distribution.


- **L'installation doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.**
- **Avant l'installation, toujours couper la tension d'alimentation.**
- **Ne pas alimenter à une tension supérieure à celle indiquée sur l'appareil**
- **L'appareil n'est indiqué que pour l'installation sur des surfaces incombustibles**
- **Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles à la chaleur (papier, bois, etc.)**

Attention: La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'usage conforme aux instructions de montage ci-dessous

INSTRUCTION DE MONTAGE INTÉGRÉ AU PLAFOND


1

Retirez la partie du plafond où le panneau LED sera placé




2

Installez le pilote LED en le connectant à l'alimentation électrique et placez-le sur le dessus du panneau LED ou les pièces de plafond. Il faut un espace libre d'au moins 3-5 cm autour du pilote LED pour un fonctionnement efficace!




3




4

Insérez le panneau LED dans le plafond




5

Fixez le panneau LED fermement et mettez-le sous tension




6



INSTRUCTION DE MONTAGE AU PLAFOND PAR CLIPS DE FIXATION


1

Vissez les clips de fixation à l'arrière du panneau LED (les vis sont déjà fixés au panneau)




2

Retirez la partie du plafond où le panneau LED sera placé (A) / Faire la coupe dans le plafond suspendu (B)




3

Installez le pilote LED en le connectant à l'alimentation électrique et placez-le sur le dessus du panneau LED ou les pièces de plafond. Il faut un espace libre d'au moins 3-5 cm autour du pilote LED pour un fonctionnement efficace!




4

Ouvrez les clips et insérez le panneau LED dans le plafond. Relâchez les clips de sorte que le panneau LED "clique" sur le plafond



5

Mettez le panneau sous tension



6

